

Sistema de Enfriamiento Automotriz



www.keepongreen.com

TOMA DE AGUA

Es la cubierta del termostato y soporta la salida del anticongelante cuando este se encuentra en la temperatura mas alta del ciclo, pueden ser fabricadas en aluminio o nylon acorde a especificaciones de OE.



Los Kits de Toma y Termostato garantizan el correcto funcionamiento e instalación acorde a especificaciones de OE (Equipo Original).

*Incluye O'rings y sellos cuando son necesarios.



TIPS DE REEMPLAZO

Al momento de la instalación se recomienda limpiar la base del block donde va a ser instalada así somo verificar el buen estado de limpiar la base del block donde va a ser instalada, así como verificar el buen estado de las mangueras. También es recomendable usar las mangueras. Iambien es recomendable usar abrazaderas de presión; en caso de usar manual, ser generoso al abrazaderas de ajuste manual, ser generoso ar momento de apretar ya que los brazos conectores suelen ser poco resistentes, en

